

Datum
2002-09-17Handläggare, direkttelefon
Tord Börjesson, 08-7798349, 070-6098349E-post
tb@sprangamnes.se

Slangbrottsventiler för mätarskåp

Ett antal incidenter har inträffat med s.k. återanvändningsbara slangbrottsventiler. Räddningsverket har erfarit att hopsättning av särdragen ventil vid vissa tillfällen ej har gjorts på ett fackmannamässigt sätt. Huruvida detta har varit orsaken till att ventilerna därefter inte har fungerat på avsett vis vid förnyad dragning är inte fastställt. Olyckorna har varit av så allvarlig karaktär att Räddningsverket har ansett att följande skall gälla.

Slangbrottsventil på mätarskåp för klass 1-vätska skall i första hand vara av engångstyp. I andra hand får återanvändningsbar slangbrottsventil användas under förutsättning att den inte har monterad reservbrytpinne. Reservbrytpinnar får inte levereras tillsammans med ventilen eller separat direkt till brukaren.

Hopsättning av särdragen ventil skall alltid utföras av leverantören eller av denne godkänd person. Sådan ventil skall kontrolleras

- att ventilen inte är deformerad
- att packningar ej är skadade
- att stängande funktioner fungerar.
- att den är tät efter hopsättningen

Leverantören eller reparatören skall lämna intyg att ovannämnda är kontrollerat samt datum när detta skett.

Postadress	Telefon	E-post	Org nr
Avd för brandfarliga och explosiva varor	08-799 83 30	registrator@sprangamnes.se	202100-3914
Box 1413	Telefax	Internet	
171 27 Solna	08-29 52 25	www.srv.se	
Besöksadress			
Vretenvägen 13			